



Forum: Dépannage

Topic: IMPRIMANTE CANON

Subject: Re: IMPRIMANTE CANON

Publié par: passante

Contribution le : 20/06/2010 16:57:19

Citation :

Autre piste à explorer :

A vu de l'âge de l'imprimante et de l'inefficacité évidente des différents nettoyages des têtes, le cycle de nettoyage a certainement été atteint. Il faut penser à réinitialiser ce compteur. Je ne connais pas la manip "hard" sur ce modèle d'imprimante. Il doit certainement exister un soft gardé bien secret.

Selon cette enfilade peut-être la solution

<http://sosimprimante.com/index.php?showtopic=3289>

+++++

Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA iP3000 above,

1. Eteindre l'imprimante.
2. Maintenir enfoncé le bouton RESUME puis maintenir enfoncé le bouton POWER.
3. Relacher le bouton RESUME.
4. Appuyer 2 fois d'affilées sur le bouton RESUME puis relacher POWER.
5. La diode verte va clignoter puis s'arrêter
6. Appuyer 4 fois sur RESUME une fois la diode fixe.
7. Appuyer sur POWER pour éteindre l'imprimante, si ça marche pas, réessayer POWER.
8. Votre imprimante est redevenue en mode normal, prête à utilisation.