



Forum: Dépannage

Topic: Disque dur externe USB

Subject: Re: Disque dur externe USB

Publié par: Lotesdelere

Contribution le : 01/02/2009 23:53:09

Citation :

zorro51 a écrit:

Surtout que tout a l'heure, lorsqu'il s'est deconnecté lui-meme, il faisait un sacré bruit du style : "clac, clac".

Un disque dur qui fait clac clac ce n'est jamais bon signe.

Le tien a dû prendre une bonne "gifle" pour quelque raison que ce soit, et ce genre de choses ne s'arrange pas tout seul avec le temps, bien au contraire.

Je te suggère donc de sauvegarder au plus vite le contenu de ce disque avant qu'il ne soit trop tard.

Il faut également savoir que les disques durs prévus pour fonctionner comme éléments fixes à l'intérieur d'un boîtier ne sont pas conçus pour être transportés. Certains supporteront même mal, à la longue, de fonctionner en position verticale, par exemple.

Il vaut donc mieux utiliser des disques durs construits pour un usage itinérant plutôt que de bricoler soi-même des montages douteux dans le but d'économiser quelques euros, économie qui sera perdue à cause de la faible durée de vie des disques durs non prévus à cet effet et de leur remplacement plus fréquent.

Perso j'utilise des WD MyBook (2*320 Go et 2*500 Go). Je ne dis pas que ce sont les meilleurs mais jusqu'à maintenant je n'ai eu aucun problème à déplorer.