



Forum: Dépannage

Topic: Graveur ne reconnait plus le lecteur quand un CD vierge est inséré

Subject: Graveur ne reconnait plus le lecteur quand un CD vierge est inséré

Publié par: Gerome

Contribution le : 28/06/2009 10:32:44

Bonjour,

Il y a qqes temps j'avais installé Alcohol sur mon PC et ça ma bien dépanné pour voir le contenu de fichiers ISO.

Puis après je l'ai désinstallé car ile ne me servait plus trop.

Mais voilà une chose étrange, je peux toujours graver avec Nero ou autre graveur de CD/DVD sur des CD reinscriptibles, le lecteur E: est reconnu, mais quand j'insère un CD/DVD vierge pour le graver, le logiciel de gravure ne reconnait plus le lecteur!!

Ma config : AMD 1.5 Ghz + graveur CD/DVD 16x sous WinXP SP2

Si qq'un a une soluce, je suis preneur !

Merci