



## **Forum: Dépannage**

**Topic: Je ne peux pas éteindre ma souris sans fil**

**Subject: Je ne peux pas éteindre ma souris sans fil**

Publié par: fabien2004

Contribution le : 03/06/2010 22:16:34

Bonsoir à tous,

Je viens de m'acheter une souris sans fil pour mon portable, c'est une Trust EasyClick Wireless Mouse (fiche ici: <http://www.trust.com/...>). Elle fonctionne très bien, parfaitement reconnue par Windows et fonctionnelle même à plusieurs mètres.

Le problème, c'est que je n'arrive pas à l'éteindre. Aucun bouton ne semble dédié à allumer/éteindre la souris; du coup j'ai pensé qu'elle s'éteignait automatiquement au bout d'un certain temps d'inactivité (j'ai une vieille souris sans fil à poser sur socle qui fonctionne comme ça), mais au bout de 15-20 minutes sans m'en servir (PC éteint), elle est toujours allumée.

J'ai regardé les papiers dans la boîte, mais le peu d'informations qu'ils daignent fournir est inutile:

- l'un avec un dessin montrant comment mettre les piles et comment brancher le récepteur sur le PC (?)
- l'autre ne comporte que les informations de base sur les précautions d'usage (du genre "Ne réparez pas vous même" ou "Mettre au rebut dans un centre de recyclage"), cela en 10000 langues (il ne manque que les hiéroglyphes

)

Bref, je suis allé sur le site de Trust pour essayer de trouver un peu plus d'infos, mais j'ai fait chou blanc. Impossible de trouver la méthode pour éteindre cette souris (le "livret" proposé en téléchargement ne contient qu'une seule page listant les caractéristiques techniques déjà écrites sur la boîte).

Donc, pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée pour éteindre la souris consiste à retirer les piles à chaque fois (obligatoirement les 2), ce qui est assez embêtant pour une souris censée être "transportable", puisqu'il faut que je balade les piles en plus (je ne peux pas les remettre car la souris s'allume dès que je mets la première pile (à moins que je les mette à l'envers, mais c'est peut-être risqué)). De plus, je sais qu'un jour ou l'autre je vais oublier de les enlever.

Avez-vous une solution qui me permettrait d'éteindre la souris sans devoir enlever les piles? Ça m'arrangerait beaucoup, merci!