



**[Forum: Aide - Recherche de logiciels](#)**

**Topic: Touches pfk inactives sur clavier pc classique**

**Subject: Touches pfk inactives sur clavier pc classique**

Publié par: RGSOFT

Contribution le : 23/03/2014 09:15:20

bonjour à tous,

je suis sous windows 7 64 bits

j'ai un clavier microsoft « digital media keyboard » depuis quelque temps je ne puis plus rafraîchir les pages web avec la pf5 et de ce fait celle-ci est inactive avec certains logiciels

le clavier est connecté en ps2. Apparemment toutes les touches pfk sont inactives en mode normal. J'ai vérifié le pilote ps2 . Il est validé par le système comme étant le plus récent.

J'ai installé un logiciel microsoft spécifique pour ce clavier. Dans ce cas là les touches pfk marchent mais avec des actions spécifiques au logiciel.

exemple : pf5 = ouvrir pf6 = fermer par contre pfk5 inactif pour rafraîchir les pages web

ce qui veut dire que le hardware est ok.

Qui peut m'aider ? Merci pour vos réponses

RGSOFT