



Forum: Dépannage

Topic: Garmin Gps déconnection windows7

Subject: Re: Garmin Gps déconnection windows7

Publié par: Rola

Contribution le : 30/03/2014 17:48:00

Bonjour,

En fait cette fonction est utile uniquement pour les appareils qui sont électriquement alimentés par le PC via le cordon USB.

Les GPS, APN, etc. qui ont leur propre alimentation n'ont pas besoin de ce passage qui consiste à baisser la tension de sortie de manière à ne pas "griller" les éléments internes ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce cas, le clic droit n'est pas "reconnu" par Windows, en effet le système ne voyant pas "passer" de courant considère que le câble n'est pas relié ou alors à un appareil autonome, c'est exactement la même chose que pour une imprimante ou un smartphone.

Voilà, j'espère avoir répondu non seulement à cette interrogation, mais également à tous ceux qui pouvaient se la poser pour d'autres éléments.

Rola