



Forum: Dépannage

Topic: Reconnaissance Carte SANDISK EXTREME PRO avec Windows 7 Pro ?

Subject: Re: Reconnaissance Carte SANDISK EXTREME PRO avec Windows 7 Pro ?

Publié par: NOURE

Contribution le : 04/06/2014 12:14:55

d'abord telecharger ce petit merveill [pour afficher la liste des pilote installer](#)

executez le, apré cherche le pilote de carte sandisq

clic droit sur lui et selectionné desinstaller

branche ta carte normalement mnt va detecter la carte avec nouvell conviguration pilote

si ell n'affiche pas, essayer de connecter la gestionnaire de disque pour verifier qu'ell est detecté par windows pour ce la :

- 1) clic droit sur l'icone de poste de travail et clic gerer
- 2) dans le volet droit cherche gestionnaire de disque et clic
- 3) attend jusqu au l'affichage de liste de tes dique
- 4) si ell est la , fait clic droit et modifier la letr de lecteur et le chemin d'accé apré clic ajoute et ok

normalement tout est monter dans le poste de travaille

si non essayer de redémarrer ton pc

j'attend ell donne quoi avec toi