



**Forum: Dépannage**

**Topic: J'&#039;éteins mon pc et il se rallume .**

**Subject: Re: J'&#039;éteins mon pc et il se rallume .**

Publié par: Lotesdelere

Contribution le : 22/09/2018 18:03:54

Et/ou essaie ça:

Dans les paramètres avancés d'alimentation et de mise en veille, va sur "Choisir l'action des boutons d'alimentation".

Puis tu décoches l'option "Activer le démarrage rapide" qui met le PC en veille prolongée au lieu de l'éteindre.